

Radiotoiminen kauko-ohjain valaisimella

Kauko-ohjain toimitetaan latausaseman ja verkkolaitteen kanssa.

Kauko-ohjaimen roiskevesisuojaattu kotelo on valmistettu iskunkestävästä muovista.

Tehokas akku takaa pitkän käyttöajan.

Takapuolella on pidikesanka ja magneettipala.

Automaattinen keskiasento

- Painetaan lyhyesti (mikään ledi ei pala).

Automaattinen levyjen liike

- Painetaan pitkään, kaikki ledit palavat lyhyesti, ledi "Auto" jää palamaan.

Yksittäistestausvaiheet

- Normaalitilassa toimivat molemmat levyt.
- Ledi ei pala = molemmat levyt toimivat.
- Ledi palaa = yksi levy toimii.
- Painetaan kerran, vasen puoli toiminnassa.
- Painetaan uudelleen, oikea puoli toiminnassa.
- Painetaan vielä kerran, normaalitila.

Toimintanäppäin F1

- Pitkittäisliike

Valo

- Valo päälle ja pois
- Valo palaa aina, kun levyt ovat toiminnassa.

Vaihtotoiminto levyjen vastakkais- ja samansuuntaisliikkeen välillä.

- Ledi palaa samansuuntaisliikkeen ollessa aktiivi.

Näppäin F2

- Poikittaisliike

Käyttönäppäin

Pysäytystila 1

- Levyt liikkuvat näppäintä painettaessa ja pysähtyvät sen vapauttamisen jälkeen ko. asemaan.

Pysäytystila 2

- Levyt liikkuvat näppäintä painettaessa ja palautuvat näppäimen vapauttamisen jälkeen perusasemaansa.

Pysäytystilan valinta

- Painetaan näppäimiä "Auto" ja "Valo" yhtä aikaa n. 5 s. Kaikki ledit palavat lyhyesti.
- Näppäimellä "Yksittäistestausvaiheet" valitaan pysäytystila. Tilan 1 ollessa aktiivi palaa ledi. Tilan 2 ollessa aktiivi ledi on sammuneena.
- Poistutaan valinnassa painamalla näppäimiä "Auto" ja "Valo" yhtä aikaa n. 5 s. Kaikki ledit palavat lyhyesti.

